## Klasserelationer


OOP - Lektion 2

### Klasserelationer

- Der findes 4 typer klasserelationer
  - Komposition
  - Aggregering
  - Association
  - Arv


## Komposition

- Er en "har en/et"-relation (eller "består af") med ejerskab
- Eksempel:
  - En Bil har en Motor
  - En Bil *består af* en Motor
  - En Motor er en del af en Bil
- Bilen ejer motoren motoren kan ikke bruges af andre biler
- De har samme levetid når bilen nedlægges, nedlægges motoren også
- Komposition er den stærkeste relation
- Implementeringen kender du fra 1. semester ("Komposition.pdf")




## Aggregering

- Er en "har en/et"-relation (eller "består af") uden ejerskab
- Eksempel:
  - Et Kursus har en Studerende
  - Et Kursus består af Studerende
  - En Studerende er en del af et Kursus
- Kurset ejer ikke den studerende en studerende kan deltage i flere kurser
- De har ikke samme levetid hvis kurset nedlægges, nedlægges den studerende ikke
- Aggregering er en svagere relation end komposition
- Implementeringen foretages vha. pointere du kan se det i dokumentet "Aggregering.pdf"




- En "anvender/bruger/aflæser/osv."-relation
- Eksempel:
  - En Sensor skriver til en Log
  - Et Sensor består ikke af en Log
  - En Log er *ikke* en *del af* en Sensor
- Sensoren ejer ikke logen flere sensorer kan skrive til logen
- De har ikke samme levetid hvis sensoren nedlægges, nedlægges logen ikke
- Association er en svagere relation end aggregering
- Vi kigger nærmere på denne relation om lidt



#### Arv

- En "er en/et"-relation
- Eksempel: En Sportsvogn er en Bil
- Lærer du om senere i dette kursus



# Repetition af klasserelation komposition

## Komposition – 1

- Eksempler
  - En Bil *har* en Motor
    - Dvs. et Motor objekt er medlem af Bil klassen
  - En Cirkel *har* et Punkt
    - · Dvs. et Punkt objekt er *medlem* af Cirkel klassen
  - Et Kontrolpanel har en Knap
    - Dvs. et Knap objekt er medlem af Kontrolpanel klassen
- Komposition implementeres som "forventet"
  - Eksempel:
    - Klassen Bil har et Motor objekt som privat attribut

komposition

Car

## Komposition – 2

Eksempel:

```
class Car
{
public:
    Car( int pa=0, int cyl=0);
    void start();
private:
    Engine engineObj_;
    int petrolAmount_;
};

    engineObj: Engine
    - petrolAmount: int
    + start(): void


Engine
    - cylinders: int
    + ignition(): void

**The petrolAmount int cyl=0
**The petrolAm
```

Bemærk, at motor-objektet er en privat del af bil-objektet - det kan derfor *ikke* bruges af andre objekter. Hvert bil-objekt har *sit eget* motor-objekt.

## Komposition – 3

Eksempel:



Bemærk, at Point objektet oprettes når der oprettes et Circle objekt og det nedlægges når Circle objektet nedlægges.

# Repetition af pointere

#### Datatyper:

- int 16/32 bit kan indeholde hele tal
- float 32 bit kan indeholde decimaltal
- double 64 bit kan indeholde decimaltal
- char 8 bit kan indeholde karakterer
   (ASCII)
- \* (pointer) 32 bit kan indeh. lageradr. (hextal)

#### Pointere – 2

- MEN.....lageradressen er kun <u>1. byte</u> af det den refererer til.
- DERFOR..... SKAL en pointer have en *type* (for at "den ved" hvor meget den *ialt* refererer til).
- Dvs.

```
char myChar = 'a';
char *myCharPtr = &myChar;
```

## En lille repetitions opgave

- Hvad udskrives i følgende linier?
- Diskutér 3 minutter med din sidemand (m/k).

```
char myChar = 'a';
char *myCharPtr = &myChar;

cout << myChar << endl;

cout << &myChar << endl;

cout << myChar << endl;

cout << myCharPtr << endl;

cout << myCharPtr << endl;

cout << *myCharPtr << endl;</pre>
```

#### ALTSÅ:

• i en erklæring betyder \* at det er en pointer

char \*myCharPtr = &myChar;

andre steder betyder \* "det som pointeren peger på"

```
cout << *myCharPtr << endl;
char c = *myCharPtr;</pre>
```

- Hvad bruges pointere til?
  - Til at gennemløbe arrays (1.semester)
  - Til at "sende" information til en funktion f.eks. information om et array (for at undgå kopiering) – det kaldes "call-by-reference" (1.semester)
  - Til at implementere relationen aggregering
  - Til at implementere relationen association
  - Til dynamisk lagerallokering (kommer senere i kurset)

- Når pointere bruges til "call-by-reference", er det vigtigt at du anvender const, de steder hvor det er relevant – dvs. når der kun må læses via pointeren
- Nedenstående pointer referere til en const int. Det, den refererer til, kan derfor læses men ikke ændres via pointeren:

```
const int *myPtr = &x;
*myPtr = 4;  // ERROR
```

Dette er **vigtigt** og bruges *meget ofte* i metoders parameterliste

## Funktionskald - "call-by-value"

```
// "call-by-value"-funktion
int triple( int );
int main()
    int x = 4, y;
    y = triple(x);
                               // der sendes en KOPI af x
                               // y ændres
int triple( int a )
                               // a = 4
    a *= 3;
                               // x ændres IKKE
                               // 12 returneres
    return a;
```

## Funktionskald - "call-by-reference"

```
void triple( int * );  // "call-by-reference"-funktion
int main()
    int x = 4;
    triple( &x );
                           // der sendes ADRESSEN af x
                           // x er ændret !!!
void triple( int *aPtr ) // aPtr = &x
    (*aPtr) *= 3;
                         // x ændres !!!
```

## Dagens emne

Klasserelationen association

- En "anvender/bruger/aflæser/osv."-relation
- Eksempel:
  - En Sensor skriver til en Log
  - Et Sensor består ikke af en Log
  - En Log er ikke en del af en Sensor
- Sensoren ejer ikke logen flere sensorer kan skrive til logen
- De har ikke samme levetid hvis sensoren nedlægges, nedlægges logen ikke
- Association er en svagere relation end aggregering
- Vi kigger nærmere på denne relation om lidt

- Flere eksempler:
  - En Sensor skriver til en Log (andre kan skrive til samme log)
  - En Monitor anvender et Videokamera (billedet fra kameraet kan vises på flere monitorer)
  - En Tid *vises* på et Display (der kan vises andre info på displayet f.eks. Dato)
- Altså.....der er *ingen* ejerskab ved association og objekterne har *ikke* samme levetid !!!
- Det er en svag relation

- I modsætning til komposition er Log objektet derfor *ikke* medlem af Sensor klassen
- Log objektet og relationen til Sensor objektet oprettes derfor ikke automatisk
- Derimod er en Log pointer medlem af Sensor klassen
- Begge objekter oprettes eksplicit (af dig) i koden (kunne være i main()) og relationen skabes via en parameter til constructoren som bruges til at initialisere member-pointeren

Eksempel: Sensor class Sensor + memberFunction(): void public: Sensor( Log \* ); private: Log Log \*myLogPtr ; + write(): void **};** association

Eksempel – fortsat:

```
Sensor::Sensor( Log *LPtr )
{
        myLogPtr_ = LPtr; <-----
}

void Sensor::memberFunction()
{
        myLogPtr_->write();
}
```

```
Sensor
+ memberFunction(): void
            Log
    + write(): void
```

Kald af metode via POINTER

Skaber forbindelsen Til Log-objektet

#### NB!

- Dot-operatoren kan kun bruges sammen med et objekt
- Da myLogPtr ikke er et objekt men en pointer til et objekt kan du ikke skrive

```
myLogPtr_.write() // Error!!!
```

Derimod er "det som pointeren peger på" et objekt.
 Du er derfor nødt til at skrive


```
(*myLogPtr_).write()
```

 Men...der findes en speciel operator der erstatter dette:

```
myLogPtr_->write()
```

Eksempel – fortsat:

```
int main()
      Log myLog;
      Sensor mySensor( &myLog );
       return 0;
                     Adressen på Log-
                     objektet sendes
                     til constructoren
```



# Eksempel

Association.pdf

## Eksempel

SDS klassediagram.pdf